



Funktionsanleitung Allnet

REA T8 flex und REA T9 flex

Je nach Modellvariante ist Ihr Terminal für WLAN und Mobilfunk nutzbar (Allnet). Sie können das mobile Terminal auf zwei Arten zwischen WLAN und Mobilfunk umschalten, automatisch oder manuell.

⚠ Die Netzeinstellungen für WLAN und Mobilfunk sind bereits erfolgt.

Automatik

Im Automatikbetrieb ist das WLAN priorisiert. Nach dem Einschalten wird zunächst das WLAN-Netzwerk gesucht, parallel dazu das Mobilfunknetz. Die Betriebsbereitschaft bei Mobilfunk wird später als bei WLAN erreicht.

Die Ablage des Terminals in die Ladeschale gewährt die kürzeste Bereitschaftszeit. Ist im Betrieb (Terminal ist eingeschaltet und nicht im Sleep-Modus) kein WLAN verfügbar, wird automatisch auf Mobilfunk umgeschaltet. Sobald das WLAN wieder verfügbar ist, verbindet sich das Terminal erneut mit dem Netzwerk.

Display zeigt *das LOGO* → **Menütaste F** dreimal drücken

Display zeigt *Funktionscode* → **54** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Händler* → **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Verbindungen* → **Allgemeine Parameter** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Allgemeine Parameter* → **Netzwerk** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Netzwerk* → **WLAN+Mobiles Netz** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *WLAN+Mobiles Netz*

Nachfolgend können Sie, sofern erforderlich, bereits konfigurierte Netzeinstellungen überprüfen:

Mehrfach die **rote Stopp-Taste** drücken bis das Display *Parameter speichern?* anzeigt

Mit der **grünen OK-Taste** bestätigen > **rote Stopp-Taste** drücken

Das Terminal wird anschließend die Netzwerke initialisieren und ist danach wieder betriebsbereit.

Manuell

Je nach Verfügbarkeit der Netze schalten Sie einmalig zwischen Mobilfunk und WLAN um. Die Konfiguration gilt bis zum nächsten Umschalten.

Display zeigt *das LOGO* > **Menütaste F** dreimal drücken

Display zeigt *Funktionscode* > **54** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Händler* > **Passwort 12345** eingeben und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Verbindungen* > **Allgemeine Parameter** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Allgemeine Parameter* > **Netzwerk** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Netzwerk* > **Mobiles Netz oder WLAN** auswählen

und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Ihr ausgewähltes Netzwerk (Mobiles Netz oder WLAN)*

Nachfolgend können Sie, sofern erforderlich, bereits konfigurierte Netzeinstellungen überprüfen:

Mehrfach die **rote Stopp-Taste** drücken bis das Display *Parameter speichern?* anzeigt

Mit der **grünen OK-Taste** bestätigen > **rote Stopp-Taste** drücken

Das Terminal wird anschließend die Netzwerke initialisieren und ist danach wieder betriebsbereit.

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200
F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de
www.rea-card.de

Art.Nr.: 041.800.133
© REA Card GmbH 02/2020