REA CARD

Kurzanleitung Kassenanbindung ZVT und O.P.I.

für REA T8 und REA T9



INHALT

1	ÜBEDSICHT	DED	KASSENANBINDUNCEN	CEITE	1
	OBERSICHT	DER	RASSEMANDINDUNUEN	JEITE	

2.	KASSENANBINDUNG ZVT	1
	2.1 KASSENMODUS ZVT AKTIVIEREN	. 1
	2.2 KASSENMODUS DEAKTIVIEREN	2
	2.3 EINRICHTUNG DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE RS232	2
	2.4 EINRICHTUNG DER SCHNITTSTELLE TCP/IP	2

3.	KASSENANBINDUNG O.P.I.	4
-	3.1 KASSENMODUS O.P.I. AKTIVIEREN	. 4
	3.2 KASSENMODUS O.P.I. DEAKTIVIEREN	. 4
	3.3 EINRICHTUNG DER SCHNITTSTELLE TCP/IP	. 4

ZEICHENERKLÄRUNG

	Anweisungen für den Kassierer	kursiv	Display-Meldung
	Anweisungen für den Karteninhaber	()	Zusätzliche Informationen
	Anweisungen im Display		Warnhinweise
fett	Eingabe/Tastatur	\bigotimes	Check-Liste

1. Übersicht der Kassenanbindungen

	Kassenanb	indung ZVT	Kassenanbindung O.P.I		
Terminal	Serielle Schnittstelle RS232	TCP/IP Netzwerk	Serielle Schnittstelle RS232	TCP/IP Netzwerk	
REA T8 pro	Х	Ethernet		Ethernet	
REA T9 pro	Х	Ethernet / WLAN		Ethernet / WLAN	
REA T8 flex		WLAN		WLAN	
REA T9 flex	X*	WLAN**		WLAN**	

Je nach Terminaltyp sind unterschiedliche Kassenanbindungen möglich:

* NUR mit Ladeschale Bluetooth

- ** NICHT mit Ladeschale Bluetooth
- ▲ Hinweis: bei den mobilen Terminals REA T8 flex und REA T9 flex achten Sie bitte darauf, dass das Terminal eingeschaltet ist (REA Card Logo im Display), bevor Sie von der Kasse eine Zahlung starten. Am besten belassen Sie das Terminal in der Ladeschale. Dann geht es nicht in den Sleep-Modus.

2. Kassenanbindung ZVT

2.1 Kassenmodus ZVT aktivieren

Display zeigt das LOGO Menütaste F dreimal drücken	
Display zeigt <i>Funktionscode</i> 513 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Techniker</i> Techniker Passwort ¹ eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Betriebsart</i> ZVT700 auswählen und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Betriebsart wechseln</i> grüne OK-Taste drücken	



Das Terminal wechselt nun die Betriebsart und aktiviert den Kassenmodus. Im Display wird das Kassensymbol angezeigt.

¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Card Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

2.2 Kassenmodus deaktivieren

Den Kassenmodus können Sie auch wieder deaktivieren. Dazu ist im obigen Kapitel "Kassenmodus aktivieren" die Betriebsart "Standard" auszuwählen.

2.3 Einrichtung der seriellen Schnittstelle RS232

Sie benötigen ein REA Kassenkabel, das Sie über die REA Service-Hotline unter 06154/638-200 beziehen können. An ihrer Kasse ist ein Anschluss mit einer 9-poligen seriellen Schnittstelle (D-Sub, männlich) erforderlich. Verbinden Sie das Kassenkabel mit ihrer Kasse und dem Anschluss der Anschlussbox (RS232) (REA T8 pro, REA T9 pro) bzw. der Ladeschale BT (COM0) (REA T9 flex). Die Datenübertragung zur Kasse erfolgt mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Werksseitig ist das REA Terminal auf eine serielle Kommunikation vorkonfiguriert, sodass Sie hier nichts tun müssen. Sollte das ausnahmsweise nicht der Fall sein, gehen Sie bitte wie folgt vor um eine serielle Kommunikation einzurichten:

Display zeigt das <i>LOGO</i> Menütaste F zweimal drücken	
Display zeigt <i>Funktionscode</i> 54 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt Händler Passwort 12345 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt Verbindungen Kasse auswählen und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Kasse RS232</i> 1 auswählen und grüne OK-Taste drücken	
Die Werte in den Untermenüs brauchen nicht angepasst werden. Sie sollten folgenden Stan- dardwerten entsprechen: 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.	
Mehrfach die rote STP-Taste drücken bis das Display <i>»Parameter speichern?«</i> anzeigt	
Mit der grünen OK-Taste bestätigen rote STP-Taste drücken	

Das Terminal wird anschließend den Vorgang beenden und ist danach wieder betriebsbereit.

2.4 Einrichtung der Schnittstelle TCP/IP

Bitte stellen Sie sicher, dass das Terminal über eine feste IP-Adresse in Ihrem Netzwerk angemeldet werden kann. Für die weiteren Schritte halten Sie bitte folgende Informationen bereit oder fragen Sie Ihren Netzwerkbetreuer nach den entsprechenden Werten:

- IP-Adresse des Terminals
- Netzmaske
- Gatewayadresse
- optional: DNS

Feste IP-Adresse einrichten

Display zeigt das LOGO Menütaste F zweimal drücken				
Display zeigt <i>Funktionscode</i> 54 eingeben und grüne OK-Taste drücken				
Display zeigt Händler Passwort 12345 eingeben und grüne OK-Taste drücken				
Display zeigt Verbindungen Allgemeine Parameter auswählen				
grüne OK-Taste drücken				
Display zeigt Allgemeine Parameter Netzwerk auswählen und grüne OK-Taste drücken				
Display zeigt <i>Netzwerk</i> Je nach der bereits aktivierten DFÜ-Verbindung ist dieselbe Verbindung (Ethernet / WLAN oder WiFi) auszuwählen und mit der grünen OK-Taste zu bestätigen. Nur bei WLAN oder WiFi ist noch zusätzlich IP-Konfiguration auszuwählen und mit der grünen OK-Taste zu bestätigen.				
Display zeigt <i>Ethernet od. IP Konfiguration</i> Manuell auswählen und grüne OK-Taste drücken Stellen Sie nacheinander in den Untermenüs IP-Adresse, Subnetz-Maske, Std.Gateway und optional DNS Server die Werte ein und bestätigen jeweils mit der grünen OK-Taste .				
Mehrfach die rote STP-Taste drücken bis das Display <i>»Parameter speichern?«</i> anzeigt.				
Mit der grünen OK-Taste bestätigen Display zeigt <i>Verbindungen</i>				
Im nächsten Schritt stellen Sie noch die Kommunikationsart für den Kassendialog auf TCP/IP um.				
Display zeigt <i>Verbindungen</i> Kasse auswählen und grüne OK-Taste drücken				
Display zeigt <i>Kasse</i> TCP/IP auswählen und grüne OK-Taste drücken Wählen Sie gegebenenfalls Ethernet/WLAN aus. Im Untermenü Host den Wert auf 127.0.0.1 prüfen. Im Untermenü Port den Standardwert 20007 eintragen.				
▲ Auf diesem Port lauscht das Terminal auf Kommandos von der Kasse. Das ist ein Standardwert. Sollte die Kasse einen anderen Wert verwenden (beim Kassenhersteller zu erfragen), dann bitte diesen dementsprechend eintragen.				
Mehrfach die rote STP-Taste drücken bis das Display <i>»Parameter speichern?«</i> anzeigt.				
Mit der grünen OK-Taste bestätigen rote STP-Taste drücken.				
Das Terminal wird anschließend den Vorgang beenden und ist danach wieder betriebsbereit. Das Terminal ist nun für den Kassendialog ZVT fertig konfiguriert.				

▲ Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige Konfigurationen zu erhalten. Sollte ihr Kassenprogramm für die Kassenanbindung ein Passwort abfragen, so können Sie dies frei wählen. Das Terminal akzeptiert jeden 6 stelligen Zahlenwert.

3. Kassenanbindung O.P.I.

3.1 Kassenmodus O.P.I. aktivieren

Display zeigt das LOGO Menütaste F dreimal drücken	
Display zeigt <i>Funktionscode</i> 513 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Techniker</i> Techniker Passwort ¹ eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt <i>Betriebsart</i> OPI auswählen und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt Retriebsart wechseln grüne OK-Taste drücken	
Display Zeigt Deulebsuit weeksen	

Ē

Das Terminal wechselt nun die Betriebsart und aktiviert den Kassenmodus. Im Display wird das Kassensymbol angezeigt.

¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Card Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

3.2 Kassenmodus deaktivieren

Den Kassenmodus können Sie auch wieder deaktivieren. Dazu ist im obigen Kapitel "Kassenmodus aktivieren" die Betriebsart "Standard" auszuwählen.

3.3 Einrichtung der Schnittstelle TCP/IP

Bitte stellen Sie sicher, dass das Terminal über eine feste IP-Adresse in Ihrem Netzwerk angemeldet werden kann. Für die weiteren Schritte halten Sie bitte folgende Informationen bereit. Bitte fragen Sie Ihren Netzwerkbetreuer nach den entsprechenden Werten für:

- IP-Adresse des Terminals
- Netzmaske
- Gatewayadresse
- optional: DNS

Feste IP-Adresse einrichten

Display zeigt das LOGO Menütaste F zweimal drücken	
Display zeigt <i>Funktionscode</i> 54 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt Händler Passwort 12345 eingeben und grüne OK-Taste drücken	
Display zeigt Verbindungen Allgemeine Parameter auswählen	
grüne OK-Taste drücken	

Display zeigt Allgemeine Parameter **Netzwerk auswählen** und grüne OK-Taste drücken

Display zeigt Netzwerk

Je nach der bereits aktivierten DFÜ-Verbindung ist dieselbe Verbindung (Ethernet / WLAN oder WiFi) auszuwählen und mit der **grünen OK-Taste** zu bestätigen. Nur bei WLAN oder WiFi ist noch zusätzlich **IP-Konfiguration** auszuwählen und mit der **grünen OK-Taste** zu bestätigen.

Display zeigt *Ethernet od. IP Konfiguration* **Manuell** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken Stellen Sie nacheinander in den Untermenüs IP-Adresse, Subnetz-Maske, Std.Gateway und optional DNS Server die Werte ein und bestätigen jeweils mit der **grünen OK-Taste**.

Mehrfach die rote STP-Taste drücken bis das Display »Parameter speichern?« anzeigt.

Mit der **grünen OK-Taste** bestätigen Display zeigt *Verbindungen*

Im nächsten Schritt stellen Sie die Kommunikationsart für den Kassendialog auf TCP/IP um.

- Display zeigt *Verbindungen* **Kasse** (eingehend) auswählen und **grüne OK-Taste** drücken
- Display zeigt *Kasse (eingehend)* **TCP/IP** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken Im Untermenü Host den Wert auf 127.0.0.1 prüfen Im Untermenü Port den Standardwert 20002² eintragen
- zweimal die **rote STP-Taste** drücken bis das Display »Parameter speichern?« anzeigt.

Mit der grünen OK-Taste bestätigen

Display zeigt *Verbindungen* **Kasse** (ausgehend) auswählen und **grüne OK-Taste** drücken

Display zeigt *Kasse (aussgehend)* **TCP/IP** auswählen und **grüne OK-Taste** drücken Im Untermenü Host den Wert auf 0.0.0.0 prüfen Im Untermenü Port den Standardwert 20007² eintragen

² Auf diesen Ports lauscht bzw. sendet das Terminal. Das sind Standardwerte. Sollte die Kasse andere Werte verwenden (beim Kassenhersteller zu erfragen), dann bitte diese dementsprechend eintragen.

zweimal die rote STP-Taste drücken bis das Display »Parameter speichern?« anzeigt.

Mit der grünen OK-Taste bestätigen vote STP-Taste drücken

Das Terminal wird anschließend den Vorgang beenden und ist danach wieder betriebsbereit. Das Terminal ist nun für den Kassendialog O.P.I. fertig konfiguriert.

Weitere Funktionsbeschreibungen

finden Sie unter www.rea-card.de. Wählen Sie Ihr Produkt online aus um weitere Produktdetails, Downloads und Anleitungen zu erhalten.



REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1 D-64367 Mühltal

T: +49/(0)6154/638-200 F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de www.rea-card.de

Service-Hotline T: +49/(0)6154/638-152 hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 046.400.101 © REA Card GmbH 05/2019

